

## Pegasus

### Przełączniki obrotowe

Standardowe i z podświetleniem

Z krótkim uchwytem



Z długim uchwytem



Z kluczykiem



POZYCJA	Z krótkim uchwytem			Z długim uchwytem			Wyciągnięcie klucza			
	KOLOR	NR KAT.		KOLOR	NR KAT.	Sn	O	Dx	NR KAT.	
	■	PSMB1DO	■	PSLB1DO					PSCG8DOC	
	■	PSMB2DO	■	PSLB2DO		*				
	■	PSMB3DO	■	PSLB3DO				*	PSCG8DOE	
	■	PSMB4DO	■	PSLB4DO						
	■	PSMB5DO	■	PSLB5DO		*	*		PSCG8DON	
	■	PSMB8DO	■	PSLB8DO						
	■	PSMB1D2	■	PSLB1D2					PSCG8D2C	
	■	PSMB2D2	■	PSLB2D2		*				
	■	PSMB3D2	■	PSLB3D2						
	■	PSMB4D2	■	PSLB4D2						
	■	PSMB5D2	■	PSLB5D2						
	■	PSMB8D2	■	PSLB8D2						
	■	PSMB1T0	■	PSLB1T0	*	*			PSG8TOC	
	■	PSMB2T0	■	PSLB2T0				*	PSG8TOA	
	■	PSMB3T0	■	PSLB3T0	*	*	*		PSG8TOE	
	■	PSMB4T0	■	PSLB4T0	*	*	*		PSG8TOG	
	■	PSMB5T0	■	PSLB5T0	*	*	*		PSG8TOH	
	■	PSMB8T0	■	PSLB8T0	*	*	*		PSG8TOK	
	■	PSMB1T3	■	PSLB1T3					PSCG8T3C	
	■	PSMB2T3	■	PSLB2T3		*				
	■	PSMB3T3	■	PSLB3T3						
	■	PSMB4T3	■	PSLB4T3						
	■	PSMB5T3	■	PSLB5T3						
	■	PSMB8T3	■	PSLB8T3						
	■	PSMB1T2	■	PSLB1T2		*			PSCG8T2C	
	■	PSMB2T2	■	PSLB2T2					PSCG8T2A	
	■	PSMB3T2	■	PSLB3T2	*					
	■	PSMB4T2	■	PSLB4T2					PSCG8T2H	
	■	PSMB5T2	■	PSLB5T2	*	*				
	■	PSMB8T2	■	PSLB8T2						
	■	PSMB1T1	■	PSLB1T1		*			PSCG8T1C	
	■	PSMB2T1	■	PSLB2T1				*	PSCG8T1E	
	■	PSMB3T1	■	PSLB3T1						
	■	PSMB4T1	■	PSLB4T1				*	PSCG8T1N	
	■	PSMB5T1	■	PSLB5T1		*	*			
	■	PSMB8T1	■	PSLB8T1						

1 Dla standardowych przełączników wykorzystujących styk centralny zamień litery B na literę C DSMC

2 Dla przełączników aby zamienić strony prawą i lewą przełączania należy zamienić litery DO na SD: PSMBSD lub PSCG8SDC

\* pozycja wyciągnięcia kluczyka

## Pegasus

### Przełączniki obrotowe

Standardowe i z podświetleniem - linia chromowana



TECHNO-CONTROL

#### Z KRÓTKIM RAMIENIEM



#### Z DŁUGIM RAMIENIEM



#### Z KLUCZYKIEM



POZYCJA	KOLOR	NR KAT.	KOLOR	NR KAT.	wyciąganie klucza			NR KAT.
					LX	O	RX	
		PSMB1DOCL PSMB2DOCL PSMB3DOCL PSMB4DOCL PSMB5DOCL PSMB8DOCL		PSLB1DOCL PSLB2DOCL PSLB3DOCL PSLB4DOCL PSLB5DOCL PSLB8DOCL		*		PSCG8DOCCCL PSCG8DOECL PSCG8DONCL
		PSMB1D2CL PSMB2D2CL PSMB3D2CL PSMB4D2CL PSMB5D2CL PSMB8D2CL		PSLB1D2CL PSLB2D2CL PSLB3D2CL PSLB4D2CL PSLB5D2CL PSLB8D2CL		*		PSCG8D2CCL
		PSMB1TOCL PSMB2TOCL PSMB3TOCL PSMB4TOCL PSMB5TOCL PSMB8TOCL		PSLB1TOCL PSLB2TOCL PSLB3TOCL PSLB4TOCL PSLB5TOCL PSLB8TOCL	*	*	*	PSG8TOCCCL PSG8TOACL PSG8TOECL PSG8TOGCL PSG8TOHCL PSG8TOKCL PSG8TONCL
		PSMB1T3CL PSMB2T3CL PSMB3T3CL PSMB4T3CL PSMB5T3CL PSMB8T3CL		PSLB1T3CL PSLB2T3CL PSLB3T3CL PSLB4T3CL PSLB5T3CL PSLB8T3CL		*		PSCG8T3CCL
		PSMB1T2CL PSMB2T2CL PSMB3T2CL PSMB4T2CL PSMB5T2CL PSMB8T2CL		PSLB1T2CL PSLB2T2CL PSLB3T2CL PSLB4T2CL PSLB5T2CL PSLB8T2CL		*		PSCG8T2CCL PSCG8T2ACL PSCG8T2HCL
		PSMB1T1CL PSMB2T1CL PSMB3T1CL PSMB4T1CL PSMB5T1CL PSMB8T1CL		PSLB1T1CL PSLB2T1CL PSLB3T1CL PSLB4T1CL PSLB5T1CL PSLB8T1CL		*		PSCG8T1CCL PSCG8T1ECL PSCG8T1NCL

1 Dla standardowych przełączników wykorzystujących styk centralny zamiast litery B na literę C DSMC

2 Dla przełączników aby zamienić strony prawą i lewą przełączenia należy zamienić litery DO na SD: PSMBSD lub PSCG8SDC

\* Pozycja wyciągnięcia kluczyka